

Vershouddozen

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor de vershouddozen van Lock&Lock!
Deze vershouddozen hebben een lange levensduur en bieden u dagelijks gemak. We wensen u er veel plezier mee!

Lock&Lock vershouddozen zijn geschikt voor:

vaatwasser
magnetron
vriezer
bewaren van levensmiddelen



Voor het eerste gebruik

Was de vershouddozen voordat u ze voor de eerste keer in gebruik neemt om stof en eventuele verontreinigingen te verwijderen.

Gebruik in magnetron

De vershouddozen zijn geschikt om uw eten te verwarmen tot 120°C. Gelieve de gebruiksaanwijzing van de magnetron toe te passen.

Belangrijke gebruiksvoorwaarden:

- Het deksel altijd los erop of geheel verwijderen! Wanneer het deksel gesloten is kan de hete damp niet ontsnappen en zal zowel deksel als bakje onherstelbaar vervormen
- Pas op met voedingsmiddelen die veel vet, olie, suiker of tomaten(saus) bevatten. Deze kunnen beschadiging (blaasjes) of verkleuring veroorzaken
- Wees u ervan bewust dat vethoudende voedingsmiddelen bij verwarming in de magnetron bij meer dan 400 Watt gemakkelijk een temperatuur boven de 120°C bereiken.
- Ver verwijderd houden van hittebronnen als kookplaten, open vuur, oven etc.

Gebruik in vriezer

De vershouddozen zijn geschikt om voedingsmiddelen in te vriezen tot -20°C.

Belangrijke gebruiksvoorwaarden:

- Laat de inhoud goed afkoelen alvorens het deksel te sluiten
- Bevroren vershouddozen uit de vriezer eerst even op temperatuur laten komen alvorens het deksel te openen.

Reinigen

De vershouddozen kunnen handmatig en/of in de vaatwasser gereinigd worden.

Belangrijke gebruiksvoorwaarden:

- In de vaatwasser producten plaatsen in het bovenste rek
- Agressieve afwas- en schuurmiddelen kunnen de oppervlakte beschadigen
- Indien noodzakelijk is het mogelijk de siliconenring te verwijderen. Gebruik hierbij altijd een stomp voorwerp om beschadigingen aan de holle siliconenrand te voorkomen!

Garantie

Op de vershouddozen geldt een garantie van 2 jaar, voor alle defecten die zijn toe te wijzen aan productiefouten en/of grondstoffen. Voor schade die ontstaat door verontachtzaming van deze gebruiksaanwijzing nemen wij geen verantwoordelijkheid

De garantie is niet van toepassing in de onderstaande, niet limitatief opgesomde, gevallen:

- Defecten veroorzaakt door ongelukken, onachtzaamheid of onjuist gebruik
- Gebruik en opslag van goederen en/of stoffen niet voor normaal huishoudelijk gebruik (zoals chemische stoffen, benzine, terpentijn, aceton, e.d.)
- Industriële of commerciële toepassingen
- Slijtage en gebreken die eigen zijn aan normaal gebruik.

Klantenservice:

Lock&Lock Benelux B.V.

Oostergracht 3

3763 LX SOEST

telefoon: 085 - 8001800

email: info@locklock.nl

website: www.locklock.nl



Bezoek ook eens onze [Facebook](#) en [Instagram](#) als u op de hoogte wilt blijven van het laatste nieuws en leuke acties.