

LocknLock

Bedankt dat je hebt gekozen voor de ovenschalen van LOCK&LOCK!
Deze ovenschalen hebben een lange levensduur en bieden je dagelijks gemak.
We wensen je veel plezier van je bestelling!



100% lucht-
en waterdicht



Gemakkelijk te
openen en sluiten



Geschikt voor oven
magnetron, vaatwasser
en diepvries



BPA-vrij

Voor het eerste gebruik

Was de ovenschaal en de eventuele deksel voor het eerste gebruik.

Gebruik in oven

De ovenschaal is geschikt voor gebruik in de oven tot 400°C.

Belangrijke gebruiksvoorwaarden:

- Deksel niet in de oven gebruiken.
- Schaal ontdooien voor plaatsing in een voorverwarmede oven.
- Lege schalen niet verhitten.
- Niet schoonmaken met natte doek of plaatsen op nat oppervlak wanneer glas heet is.
- Niet gebruiken in direct contact met vuur.

Gebruik in magnetron

De ovenschalen zijn geschikt voor gebruik in de magnetron.

Belangrijke gebruiksvoorwaarden:

- Het deksel altijd los erop of geheel verwijderen. Wanneer het deksel gesloten is kan de hete damp niet ontsnappen en zal het deksel onherstelbaar vervormen.
- Lege schalen niet verhitten.

Klantenservice:

LOCK&LOCK Benelux B.V.
Oostergracht 3
3763 LX Soest

telefoon: 085 - 8001800
e-mail: info@locklock.nl

Gebruik in vriezer

De ovenschalen zijn geschikt voor gebruik in de vriezer tot -20°C. In de vriezer kan inhoud uitzetten en mogelijk barsten veroorzaken. Let daarom a.u.b. op het volgende:

- Vul de schaal niet helemaal tot de rand. Vochthoudende etenswaren zetten nog uit.
- Laat de inhoud voor het sluiten van het deksel goed afkoelen.
- Ovenschalen uit de vriezer eerst even op temperatuur laten komen alvorens het deksel te openen.
- Schaal ontdooien voor plaatsing in een voorverwarmede oven.

Reinigen

De ovenschalen en deksels kunnen handmatig en/of in de vaatwasser gereinigd worden.

Let op: borosilicaatglas mag niet in de normale glasbak. Het heeft een ander smeltraject en hoort daarom bij het restafval.

