

LOCK&LOCK

Bedankt dat je hebt gekozen voor de vershoudbakjes van LOCK&LOCK!
Deze vershoudbakjes hebben een lange levensduur en bieden je dagelijks gemak.
We wensen je veel plezier van je bestelling!



100% lucht-
en waterdicht



Gemakkelijk te
openen en sluiten



Geschikt voor magnetron,
vaatwasser en diepvries



BPA-vrij

Voor het eerste gebruik

Was de vershoudbakjes voordat je ze voor de eerste keer in gebruik neemt om stof en eventuele verontreinigingen te verwijderen.

Gebruik in magnetron

De vershoudbakjes zijn geschikt om eten te verwarmen tot 120°C. Gelieve de gebruiksaanwijzing van de magnetron toe te passen.

Belangrijke gebruiksvoorwaarden:

- Het deksel altijd los erop of geheel verwijderen! Wanneer het deksel gesloten is kan de hete damp niet ontsnappen en zal zowel deksel als bakje onherstelbaar vervormen.
- Pas op met voedingsmiddelen die veel vet, olie, suiker of tomaten(saus) bevatten. Deze kunnen beschadiging (blaasjes) of verkleuring veroorzaken
- Wees je ervan bewust dat vethoudende voedingsmiddelen bij verwarming in de magnetron bij meer dan 400 Watt gemakkelijk een temperatuur boven de 120°C bereiken.
- Ver verwijderd houden van hittebronnen als kookplaten, open vuur, oven etc.

Gebruik in vriezer

De vershoudbakjes zijn geschikt om voedingsmiddelen in te vriezen tot -20°C.

Belangrijke gebruiksvoorwaarden:

- Laat de inhoud goed afkoelen alvorens het deksel te sluiten
- Bevroren vershoudbakjes uit de vriezer eerst even op temperatuur laten komen alvorens het deksel te openen.

Reinigen

De verschoudbakjes kunnen handmatig en/of in de vaatwasser gereinigd worden.

Belangrijke gebruiksvoorwaarden:

- In de vaatwasser producten plaatsen in het bovenste rek
- Agressieve afwas- en schuurmiddelen kunnen de oppervlakte beschadigen
- Indien noodzakelijk is het mogelijk de siliconenring te verwijderen. Gebruik hierbij altijd een stomp voorwerp om beschadigingen aan de holle siliconenrand te voorkomen!

Garantie

Op de verschoudbakjes geldt een garantie van 2 jaar, voor alle defecten die zijn toe te wijzen aan productiefouten en/of grondstoffen. Voor schade die ontstaat door verontachtzaming van deze gebruiksaanwijzing nemen wij geen verantwoordelijkheid

De garantie is niet van toepassing in de onderstaande, niet limitatief opgesomde, gevallen:

- Defecten veroorzaakt door ongelukken, onachtzaamheid of onjuist gebruik
- Gebruik en opslag van goederen en/of stoffen niet voor normaal huishoudelijk gebruik (zoals chemische stoffen, benzine, terpentijn, aceton, e.d.)
- Industriële of commerciële toepassingen
- Slijtage en gebreken die eigen zijn aan normaal gebruik.

Klantenservice:

LOCK&LOCK Benelux B.V.

Oostergracht 3

3763 LX SOEST

telefoon: 085 - 8001800

email: info@locklock.nl

website: www.locklock.nl



Bezoek ook eens onze [Facebook](#) en [Instagram](#) als je op de hoogte wilt blijven van het laatste nieuws en leuke acties.