

LOCK&LOCK

Bedankt dat je hebt gekozen voor een thermosfles van LOCK&LOCK!
Deze thermosfles is ideaal voor onderweg, outdoor activiteiten, op school of kantoor. We wensen je veel plezier van je bestelling!



Minstens 6-10 uur
warm of koud



100%
waterdicht



Gemakkelijk schoon
te maken

Stainless
304

Gemaakt van
roestvrij staal

Voor het eerste gebruik

Voor het eerste gebruik fles, dop en mondstuk goed reinigen met warm water en afwasmiddel. Voordat de fles wordt gevuld, deze alvast op temperatuur brengen door te vullen met warm of koud water. Zo blijft de inhoud straks langer op temperatuur.

Reinigen

- Was na elk gebruik de fles met warm water en afwasmiddel.
- Mag niet in de vaatwasser, ook niet uitkoken.
- Droog na met zachte doek.

Grondige schoonmaakbeurt

- Vul de fles met heet water en een lepel baking soda.
- Laat onafgedekt 30 minuten staan.
- Afspoelen met warm water.



Gebruiksvoorwaarden

- Om lekken te voorkomen de fles niet tot de rand vullen. Vul de fles tot ca. 1 cm onder de schroefdraad.
- Deze fles kan dranken warm en koud houden. Niet geschikt voor andere doeleinden.
- Buiten bereik van kinderen houden. Hete dranken kunnen verwondingen of brandwonden veroorzaken.
- Wees ook zelf voorzichtig met hete dranken! Door de goede thermische werking zal de buitenzijde van de fles niet warm aanvoelen, ook niet als de inhoud van de fles wel heet is.
- Niet in de buurt van hittebronnen houden.
- Niet gebruiken in de magnetron.
- Niet gebruiken tijdens autorijden.
- Inhoud op dezelfde dag gebruiken.
- Niet vullen met:
 - koolzuurhoudende dranken
 - zuivelproducten en vruchtensappen (vanwege bederfelijkheid en gasvorming)

Klantenservice:

LOCK&LOCK Benelux B.V.
Oostergracht 3
3763 LX SOEST

telefoon: 085 - 8001800
e-mail: info@locklock.nl